

DE – Anwendungsanleitung (Application Guide)

Produkt: CashWall – Wand-Sparbox

Hersteller

Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski
Ściegiennego 215
Kielce 25-116, Świętokrzyskie, Polen
E-Mail: cashwall.shop@gmail.com

Zweck des Produkts

Die CashWall ist eine dekorative Wand-Sparbox zur Aufbewahrung von Geld. Das Produkt ermöglicht den einfachen Austausch des Hintergrundmotivs sowie den Zugang zum inneren Mechanismus.

Austausch des Hintergrundmotivs

Der Austausch kann ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden.

Vorgehensweise:

- Schrauben lösen**
Drehen Sie die CashWall vorsichtig um.
Lösen Sie alle Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubendreher.
- Rückwand entfernen**
Nehmen Sie die Rückwand vorsichtig ab.
- Motiv austauschen**
Entfernen Sie das vorhandene Hintergrundmotiv.
Setzen Sie das neue Motiv passgenau ein und achten Sie auf eine gerade Position.
- Produkt schließen**
Setzen Sie die Rückwand wieder auf.
Ziehen Sie die Schrauben handfest an (nicht überdrehen).

Zugang zum Mechanismus / Zapadken einstellen

Vorgehensweise:

- Rückseite öffnen**
Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubendreher.



CASHWALL

2. **Rückwand abnehmen**
Entfernen Sie die Rückwand, um Zugang zum Inneren zu erhalten.
3. **Zapadken einsetzen oder ausrichten**
Setzen Sie die Zapadken korrekt ein bzw. richten Sie diese neu aus.
Achten Sie darauf, dass sie sauber in der Führung sitzen und einrasten.
4. **Produkt schließen**
Setzen Sie die Rückwand wieder auf und ziehen Sie die Schrauben handfest an.

Hinweis: Kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Sicherheitshinweise

- Nur mit geeignetem Werkzeug arbeiten
- Schrauben nicht überdrehen
- Produkt nicht gewaltsam öffnen
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren (Kleinteile)



EN – Application Guide

Product: CashWall – Wall-mounted Money Box

Manufacturer

Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski
Ściegiennego 215
Kielce 25-116, Świętokrzyskie, Poland
Email: cashwall.shop@gmail.com

Intended Use

The CashWall is a decorative wall-mounted money box designed for storing cash. It allows easy replacement of the background design and access to the internal mechanism.

Replacing the Background Design

No special tools are required.

Steps:

1. **Unscrew the back panel**
Carefully turn the CashWall over.
Use a screwdriver to remove all screws from the back.



CASHWALL

2. **Remove the back panel**
Gently take off the back panel.
3. **Replace the background**
Remove the existing design.
Insert the new background carefully and ensure it is aligned properly.
4. **Close the product**
Reattach the back panel.
Tighten the screws hand-tight (do not overtighten).

Accessing the Mechanism / Adjusting Latches

Steps:

1. **Open the back**
Unscrew the back panel using a screwdriver.
2. **Remove the panel**
Remove the back panel to access the internal mechanism.
3. **Insert or adjust latches**
Position the latches correctly or realign them if necessary.
Ensure they fit properly into their guides and lock into place.
4. **Close the product**
Reattach the back panel and tighten screws hand-tight.

Note: No special tools required.

Safety Instructions

- Use appropriate tools only
- Do not overtighten screws
- Do not force open the product
- Not suitable for children under 3 years (small parts)



FR – Guide d'utilisation

Produit : CashWall – Tirelire murale

Fabricant

Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski
Ściegiennego 215
Kielce 25-116, Świętokrzyskie, Pologne
Email : cashwall.shop@gmail.com



CASHWALL

Utilisation prévue

La CashWall est une tirelire murale décorative destinée au stockage d'argent. Elle permet de remplacer facilement le fond décoratif et d'accéder au mécanisme interne.

Remplacement du fond

Aucun outil spécial n'est nécessaire.

Procédure :

1. **Dévisser l'arrière**
Retournez soigneusement la CashWall.
Dévissez toutes les vis à l'aide d'un tournevis.
2. **Retirer le panneau arrière**
Enlevez délicatement le panneau arrière.
3. **Remplacer le fond**
Retirez le fond existant.
Insérez le nouveau fond en veillant à son bon alignement.
4. **Refermer le produit**
Remettez le panneau arrière en place.
Serrez les vis à la main (ne pas trop serrer).

Accès au mécanisme / Ajustement des loquets

Procédure :

1. **Ouvrir l'arrière**
Dévissez le panneau arrière avec un tournevis.
2. **Retirer le panneau**
Enlevez le panneau pour accéder à l'intérieur.
3. **Installer ou ajuster les loquets**
Positionnez correctement les loquets ou réalignez-les.
Assurez-vous qu'ils sont bien fixés dans leurs guides.
4. **Refermer le produit**
Remettez le panneau arrière et serrez les vis à la main.

Remarque : Aucun outil spécial requis.

Consignes de sécurité

- Utiliser des outils appropriés
- Ne pas trop serrer les vis
- Ne pas forcer l'ouverture
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans (petites pièces)



CASHWALL

NL – Gebruiksaanwijzing

Product: CashWall – Wandspaarpot

Fabrikant

Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski
Ściegiennego 215
Kielce 25-116, Świętokrzyskie, Polen
Email: cashwall.shop@gmail.com

Beoogd gebruik

De CashWall is een decoratieve wandspaarpot voor het bewaren van geld. Het product maakt het mogelijk om eenvoudig de achtergrond te vervangen en toegang te krijgen tot het interne mechanisme.

Achtergrond vervangen

Geen speciaal gereedschap nodig.

Stappen:

1. **Schroeven losdraaien**
Draai de CashWall voorzichtig om.
Verwijder alle schroeven aan de achterkant met een schroevendraaier.
2. **Achterpaneel verwijderen**
Haal het achterpaneel voorzichtig los.
3. **Achtergrond vervangen**
Verwijder de bestaande achtergrond.
Plaats de nieuwe achtergrond recht en passend.
4. **Product sluiten**
Plaats het achterpaneel terug.
Draai de schroeven handvast aan (niet te strak).

Toegang tot mechanisme / Sluitingen aanpassen

Stappen:

1. **Achterkant openen**
Draai de schroeven los met een schroevendraaier.



CASHWALL

2. **Paneel verwijderen**
Verwijder het achterpaneel voor toegang tot de binnenkant.
3. **Sluitingen plaatsen of uitlijnen**
Plaats of stel de sluitingen correct af.
Zorg ervoor dat ze goed in de geleiding zitten en vastklikken.
4. **Product sluiten**
Plaats het achterpaneel terug en draai de schroeven handvast aan.

Opmerking: Geen speciaal gereedschap nodig.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik geschikt gereedschap
- Schroeven niet te strak aandraaien
- Product niet forceren
- Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar (kleine onderdelen)